



Wysokość mierzymy od górnej do dolnej części ramy

Szerokość mierzymy od rantu do rantu listwy przyszybowej

Rant listwy przyszybowej –  
połączenie listwy przyszybowej z  
ramą okna

